

Comment nettoyer votre ordinateur portable de la bonne façon

La crasse arrive !

Voici comment nettoyer l'action de votre ordinateur portable, du cadre supérieur au ventilateur inférieur, sans infliger de dommages.

(C'est facile, et vous pouvez utiliser les produits que vous avez à la maison.)

Charles Jefferies :



La poussière, les taches de café, l'huile du bout des doigts, les particules de nourriture, la saleté : si votre [ordinateur portable](#) présente l'un de ces éléments, il est temps de nettoyer et de désinfecter.

Des produits de nettoyage de base et 15 minutes de temps peuvent redonner à votre ordinateur portable un aspect neuf.

Ce guide passe en revue tous les aspects du nettoyage d'un ordinateur portable, y compris la façon de traiter son écran, son clavier, les surfaces extérieures, les événements et les ports.

Nous vous montrons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, ainsi que quelques conseils pratiques pour garder votre ordinateur portable propre tout le temps, et pas seulement lorsqu'il atteint une masse critique grunge.

À vos marques, procurez-vous vos produits de nettoyage

La plupart des produits de nettoyage dont vous avez besoin se trouvent peut-être déjà chez vous.

Un chiffon de nettoyage approprié est d'abord.

Au lieu d'un chiffon en coton ou d'essuie-tout, qui peuvent laisser derrière eux des débris poussiéreux (certaines marques sont meilleures que d'autres), utilisez de la microfibre.

Il est facile de le trouver auprès des principaux vendeurs de commerce électronique comme Amazon ou dans les épiceries, les fournitures automobiles et les magasins à un dollar.

La microfibre la moins chère fera l'affaire.



(Crédit : Charles Jefferies)

Ensuite, investissez dans une canette d'air comprimé sous pression, que l'on trouve en ligne et dans les épiceries et les magasins d'électronique.

Il est très efficace pour faire exploser les débris dans les espaces difficiles d'accès, avec une mise en garde clé que nous aborderons dans un instant.

Vous voudrez également acheter un paquet de nettoyeurs dentaires en plastique, du type avec de minuscules poils, comme des brosses à bouteille miniatures.

Ils peuvent amadouer les poils, les miettes et autres débris tenaces de leurs cachettes. (Et les restes sont également excellents pour les dents.)

Pour les solutions de nettoyage, l'eau du robinet ou l'eau distillée peuvent être utilisées pour à peu près tout.

Mais l'eau seule ne désinfecte pas ou n'élimine pas particulièrement bien l'huile et d'autres substances.

Le savon à vaisselle (un mélange fort au début, dilué à 50/50 avec de l'eau) et le vinaigre conviennent à toutes les surfaces.

De plus, l'alcool isopropylique est efficace pour désinfecter le clavier.

L'alcool a l'avantage de sécher rapidement.

Évitez définitivement les produits à base d'ammoniac et d'eau de Javel.

Ceux-ci sont trop agressifs pour de nombreuses surfaces, en particulier l'écran.

Pour le panneau de l'ordinateur portable, les magasins d'électronique vendent une solution de nettoyage d'écran dédiée (généralement sous forme de pulvérisation à pompe) au cas où vous préféreriez un produit spécialisé.

(C'est le cas par exemple [de CleanScreen.](#))

En cas de doute, tenez-vous-en à des produits sans danger pour la peau.

Allons-y.

Éteignez et débranchez complètement votre ordinateur portable avant de le nettoyer.

Cela peut sembler évident, mais vous appuierez par inadvertance sur de nombreuses touches du clavier pendant le nettoyage.

Vous ne voudriez pas appuyer accidentellement sur Supprimer sur un document important ou effacer les raccourcis sur le bureau en raison d'une frappe de touche.

Si vous travaillez avec des nettoyeurs ou de l'air comprimé, faites le travail dans un endroit ventilé.

Utilisez une surface dure et plane, comme une table ou un bureau, pour votre lieu.

Posez une serviette propre (de préférence en microfibre), puis placez votre ordinateur portable sur le dessus afin qu'il ait un peu de rembourrage et de protection contre les rayures lorsque vous le retournez sur le couvercle.

Enfin, lavez-vous et séchez-vous les mains avant de commencer et après avoir terminé. Si vous avez l'intention d'utiliser des produits de nettoyage autres que l'eau et que vous avez la peau sensible, pensez à enfiler des gants en latex ou en plastique.

Avant de commencer : conseils de pro pour la manipulation de votre ordinateur portable

Bien que votre ordinateur portable soit immobile pendant que vous le nettoyez, vous devrez le manipuler de manière non naturelle tout au long du processus pour atteindre toutes les surfaces.

Ne le faites pas correctement peut l'endommager ou le casser.

Respectez les conseils suivants même lorsque vous ne nettoyez pas votre ordinateur portable pour le garder en état de marche.

La règle de base pour la manipulation d'un ordinateur portable est de mettre le moins de pression possible sur ses surfaces.

Le respect de ce principe permet d'éviter l'une des causes les plus courantes de défaillance d'un ordinateur portable : des circuits imprimés fissurés, ou du moins des traces de soudure cassées sur une carte.

Ceux-ci se produisent généralement non pas parce que l'ordinateur portable est tombé, mais parce que le châssis a été fléchi ou trop pressé.

Utilisez les deux mains pour soutenir l'un ou l'autre côté de l'ordinateur portable lorsque vous le prenez ou le déplacez, surtout si vous le saisissez par le clavier.

Cela répartit plus uniformément la pression du bout des doigts, ce qui réduit la contrainte sur le châssis.

Évitez de prendre l'ordinateur portable par l'un de ses coins, car cela concentre une pression extrême dans une zone.

Soulever l'ordinateur portable par n'importe quelle partie de son couvercle est un autre non-non. Fermez le couvercle avant de le déplacer pour réduire son empreinte. Un ordinateur portable fermé est également moins susceptible d'être endommagé en cas de chute.

Une autre règle souvent ignorée ?

Un périmètre sans liquides !

Gardez les liquides ouverts hors de portée des éclaboussures de votre ordinateur portable.

Ceci est particulièrement important si vous avez des animaux domestiques ou des enfants qui ont tendance à vous surprendre à des moments étranges.

Des accidents se produisent tout le temps.

N'oubliez pas que vous ne tiendrez pas l'ordinateur portable pendant le nettoyage.

Non seulement ce serait difficile, mais cela violerait bon nombre des directives « Ne faites pas ça ! » décrites ci-dessus.

Première case : Nettoyez les débris avec de l'air comprimé

Les particules, la poussière et les cheveux peuvent se loger partout où il y a des espaces dans votre ordinateur portable : sous les touches du clavier, autour des bords de l'écran (à l'intérieur du cadre), et à la fois dans et autour des boutons du pavé tactile, des ports physiques et des événements de refroidissement.

Il est logique de déblayer ces débris avant de faire quoi que ce soit d'autre ; vous ne voudriez pas nettoyer une plus grande surface pour éparpiller de la saleté délogée des crevasses un instant plus tard.

Commencez par l'air comprimé.

Suivez les instructions et les avertissements sur l'emballage.

Si une paille est incluse, insérez-la dans la buse pour concentrer le flux d'air.

Utilisez de courtes rafales de moins d'une seconde, en gardant la canette à bout de bras. Importance cruciale : gardez une légère distance entre la buse et la cible du flux d'air, et ne vous rapprochez que dans la mesure nécessaire pour déloger le matériau.

Toucher la cible avec la buse ou la coller dans un orifice, puis laisser la canette se déchirer, peut provoquer de la condensation, un effet secondaire dangereux de l'air comprimé.

Vous ne voulez *certainement* pas que de l'humidité se forme, par exemple, à l'intérieur d'un port USB, sur les contacts sous une touche du clavier ou à l'intérieur du châssis à travers une couture.

Privilégiez la sécurité.

Un autre conseil important : *n'utilisez jamais* l'air en conserve avec la canette autrement qu'en position verticale, pour éviter que de la vapeur d'eau ne s'échappe.

Si la boîte devient trop froide, laissez-la reposer quelques minutes avant de continuer.

Un endroit à préparer est dans les événements d'évacuation de l'ordinateur portable, où la poussière coagulée a tendance à s'accumuler dans les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur.

Préparez-vous à un petit retour de flamme de nuage de poussière si vous dirigez l'air en conserve dans les

événements.

N'inhalez pas.

(Vous avez des masques faciaux supplémentaires qui traînent ces dernières années ? C'est peut-être le bon moment pour en enfiler un.)



(Crédit : Charles Jefferies)

Pour nettoyer le clavier, commencez par la rangée du bas et remontez.

Deux rafales par touche devraient produire des résultats.

Vous devrez peut-être approcher le clavier sous différents angles, par exemple sur le côté, pour tout obtenir.

Certaines miettes de bagel sont vraiment tenaces.



(Crédit : Charles Jefferies)

Un léger frottement sur les bords devrait faire la majeure partie du travail.

Et si les poils d'animaux sont un facteur pour vous, guider les brosses à poils le long des bords clés peut saisir les poils et les retirer.



(Crédit : Charles Jefferies)

L'enlèvement des débris a été la moitié de la bataille.
Concentrons-nous maintenant sur le nettoyage des surfaces.

Ne tapez pas un autre mot ! Nettoyez et désinfectez ce clavier

Une fois que vous avez tracé autour des touches, le clavier tactile est le prochain candidat évident pour un nettoyage en profondeur.

La saleté, la crasse, l'huile du bout des doigts et de nombreuses créatures biologiques vivent ici.
Utilisez de la microfibre pour cela.

La (potentiellement) mauvaise façon de nettoyer le clavier est simplement d'essuyer votre chiffon en microfibre (ou tout autre) directement dessus.

Selon la conception du clavier, la serviette peut s'accrocher aux bords des touches et les arracher.

(Aïe, ce n'est pas le genre de nettoyage que vous recherchez !)

Au lieu de cela, passez quelques secondes sur chaque touche.

Commencez par humidifier *légèrement* une zone de la taille d'un quart de la microfibre avec votre produit de nettoyage préféré, et nous insistons sur le fait qu'il faut « légèrement ».

(Pour le pouvoir désinfectant, utilisez du vinaigre, de l'alcool isopropylique ou du peroxyde d'hydrogène.)

Si du liquide s'écoule lorsque vous pressez la serviette, c'est que vous en avez trop utilisé.

Vous ne voulez pas que des gouttelettes pénètrent à l'intérieur de quoi que ce soit.

Recommandé par nos rédacteurs



(Crédit : Charles Jefferies)

Placez la partie humidifiée en contact doux avec une clé.

Utilisez juste assez de pression pour appuyer sur la touche, puis déplacez lentement la microfibre dans un mouvement circulaire avec un doigt.



(Crédit : Charles Jefferies)

Surveillez la microfibre pendant que vous nettoyez.

Au fur et à mesure que la section que vous utilisez est souillée (ne soyez pas gêné si c'est le cas...

Le nettoyage est une bonne chose !), humidifiez une autre section et continuez.

Nettoyez également entre les touches, si le clavier est de style « îlot » illustré ici.

Nettoyez le châssis et le pavé tactile

La phase suivante consiste à nettoyer les surfaces extérieures de l'ordinateur portable. Humidifiez une plus grande section de votre microfibre avec votre produit de nettoyage (encore une fois, pas au point de couler).

En vous déplaçant vers l'extérieur du clavier, commencez par le repose-poignets et le pavé tactile, puis passez à la bordure ou aux cadres de l'écran.

(Vous allez nettoyer l'écran lui-même dans la section suivante.)

Après cela, fermez l'ordinateur portable et travaillez sur le couvercle et le dessous.



(Crédit : Charles Jefferies)

Comme pour les touches du clavier, les mouvements circulaires sont efficaces.

Ne frottez jamais trop fort, mais n'utilisez qu'à peu près autant de pression qu'il en faut pour appuyer sur une touche du clavier.

Pour les taches tenaces, en particulier le café, vous pouvez appliquer une petite quantité de savon à vaisselle dilué directement dessus et laisser reposer pendant une minute pour décomposer la tache.

Essayez-le uniquement sur des surfaces planes, afin que le savon ne coule pas ou ne coule nulle part.

Ensuite, travaillez la tache avec de la microfibre humidifiée avec de l'eau.

Retirez tout résidu de savon et utilisez des sections propres de votre chiffon.

Enfin, nettoyez l'écran


Le nettoyage du panneau d'affichage est la tâche finale et la plus délicate.

Humidifiez une section fraîche de votre microfibre avec de l'eau et voyez tout ce que vous pouvez accomplir avec cela.

Commencez par les bords et progressez vers l'intérieur, pour éviter de déposer des morceaux de nettoyant ou de crasse sous la lunette lorsque vous essuyez.

Il est important de soutenir le couvercle de l'ordinateur portable avec votre main libre derrière l'endroit où vous nettoyez, afin que l'ordinateur portable ne bascule pas vers l'arrière et que le couvercle ne se torde pas.

Et n'utilisez pas plus de pression que nécessaire pour que la microfibre entre en contact avec l'écran : la serviette doit faire le travail, pas la pression.



(Crédit : Charles Jefferies)

Comme pour le nettoyage du châssis, le savon à vaisselle dilué fonctionne bien pour les taches ou les marques tenaces.

Vous pouvez essayer un nettoyeur d'écran dédié, comme indiqué précédemment.

Quel que soit l'usage que vous utilisez, veillez à ne pas laisser de liquide s'égoutter sur les bords de l'écran.

Et le plus important : *ne vaporisez jamais, au grand jamais*, l'écran directement avec un nettoyant ou de l'eau.

Appliquez-le toujours d'abord sur votre chiffon de nettoyage et testez la non-saturation et les gouttes avant d'appliquer le chiffon sur l'écran.

Si vous vaporisez votre liquide directement, les eaux de ruissellement peuvent facilement s'infiltrer sous le cadre inférieur de l'écran, et les composants électroniques critiques s'y trouvent souvent.

Conseils pour toujours garder votre ordinateur portable propre

Maintenant que votre ordinateur portable est propre, il n'est plus nécessaire d'utiliser un produit de protection, comme de la cire, sur l'une de ses surfaces.

Ne pensez pas que c'est une finition de voiture !

En fait, l'utilisation de quelque chose comme ça pourrait causer des problèmes, surtout s'il devait apparaître à l'écran.

Gardez à l'esprit, par exemple, que lorsque l'ordinateur portable est fermé, selon la conception, les touches ou le clavier peuvent entrer en contact (ou presque) avec l'écran. Et n'importe quel matériau qui s'y trouve pourrait se transférer sur le panneau et tacher ou craqueler sa surface.

Cependant, un ordinateur portable *est* comme une voiture dans un sens différent : le nettoyage d'un ordinateur portable prend beaucoup plus de temps si vous le remettez à plus tard.

Gagnez donc du temps et ayez un carnet d'apparence plus propre tout le temps avec une attention régulière.

Vous n'avez pas besoin d'un rappel de calendrier.


Le simple fait de garder la microfibre à portée de main (dans votre sac d'ordinateur portable ou sur votre bureau, par exemple) vous donnera peu d'excuses pour ignorer les aliments collants et les taches de café.

L'eau du robinet devrait être tout ce dont vous avez besoin s'ils ne sont pas autorisés à sécher.

Enfin, un peu de désinfectant est toujours à portée de main pour garder le clavier hygiénique.

De nos jours, la tranquillité d'esprit peut être difficile à obtenir, et garder votre ordinateur portable à l'abri des envahisseurs que vous pouvez voir - et de ceux que vous *ne pouvez pas* voir - est un moyen facile de reprendre un peu de contrôle dans votre monde.

Alors montrez à ces microbes qui est le patron !



5 façons de nettoyer votre clavier d'ordinateur

Recherche et mise en page par:

Michel Cloutier

CIVBDL

20240408

"C'est ensemble qu'on avance"